

	21к	22к	23к	24к	25к	26к	27к	28к	29к	30к	31к	32к	33к	34к	35к	36к	37к
	471,25 МГц	479,25 МГц	487,25 МГц	495,25 МГц	503,25 МГц	511,25 МГц	519,25 МГц	527,25 МГц	535,25 МГц	543,25 МГц	551,25 МГц	559,25 МГц	567,25 МГц	575,25 МГц	583,25 МГц	591,25 МГц	599,25 МГц
A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

	38к	39к	40к	41к	42к	43к	44к	45к	46к	47к	48к	49к	50к	51к	52к	53к	54к
	607,25 МГц	615,25 МГц	623,25 МГц	631,25 МГц	639,25 МГц	647,25 МГц	655,25 МГц	663,25 МГц	671,25 МГц	679,25 МГц	687,25 МГц	695,25 МГц	703,25 МГц	711,25 МГц	719,25 МГц	727,25 МГц	735,25 МГц
A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

	55к	56к	57к	58к	59к	60к	61к	62к	63к	64к	65к	66к	67к	68к	69к
	743,25 МГц	751,25 МГц	759,25 МГц	767,25 МГц	775,25 МГц	783,25 МГц	791,25 МГц	799,25 МГц	807,25 МГц	815,25 МГц	823,25 МГц	831,25 МГц	839,25 МГц	847,25 МГц	855,25 МГц
A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

ПРИМЕРЫ
УСТАНОВКИ
ЧАСТОТ
ДЛЯ
МОДУЛЯТОРА

MT-200
1MT-200
MT-200+

Примечание. Переключатель D - «тест-сигнал», условно не показан.

	CK7	CK8	6к	7к	8к	9к	10к	11к	12к	CK11	CK12
	159,25 МГц	167,25 МГц	175,25 МГц	183,25 МГц	191,25 МГц	199,25 МГц	207,25 МГц	215,25 МГц	223,25 МГц	231,25 МГц	239,25 МГц
A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

ПРИМЕРЫ
УСТАНОВКИ
ЧАСТОТ
ДЛЯ
МОДУЛЯТОРА

MT-201
1MT-201
MT-201+

	CK2	CK3	CK4	CK5	CK6	CK7	CK8	6к
	119,25 МГц	127,25 МГц	135,25 МГц	143,25 МГц	151,25 МГц	159,25 МГц	167,25 МГц	175,25 МГц
A	•	•	•	•	•	•	•	•
B	•	•	•	•	•	•	•	•

ПРИМЕРЫ
УСТАНОВКИ
ЧАСТОТ
ДЛЯ
МОДУЛЯТОРА

MT-201 E
1MT-201 E
MT-201+ E

	CK11	CK12	CK13	CK14	CK15	CK16	CK17	CK18	CK19	CK20	CK21	CK22	CK23	CK24	CK25
	231,25 МГц	239,25 МГц	247,25 МГц	255,25 МГц	263,25 МГц	271,25 МГц	279,25 МГц	287,25 МГц	295,25 МГц	303,25 МГц	311,25 МГц	319,25 МГц	327,25 МГц	335,25 МГц	343,25 МГц
A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

ПРИМЕРЫ
УСТАНОВКИ
ЧАСТОТ
ДЛЯ
МОДУЛЯТОРА

MT-201 K
1MT-201 K
MT-201+ K

	CK26	CK27	CK28	CK29	CK30	CK31	CK32	CK33	CK34	CK35	CK36	CK37	CK38	CK39	CK40
	351,25 МГц	359,25 МГц	367,25 МГц	375,25 МГц	383,25 МГц	391,25 МГц	399,25 МГц	407,25 МГц	415,25 МГц	423,25 МГц	431,25 МГц	439,25 МГц	447,25 МГц	455,25 МГц	463,25 МГц
A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

ПРИМЕРЫ
УСТАНОВКИ
ЧАСТОТ
ДЛЯ
МОДУЛЯТОРА

MT-201 M
1MT-201 M
MT-201+ M

Примечание. Переключатель D - «тест-сигнал», условно не показан.